



ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

ਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਨ-ਲਾਈਨ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।