



Ejemplo de Medidor Instalado Correctamente
El medidor debe ser el primer elemento en línea después de la descarga con la distancia adecuada aguas arriba y aguas abajo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.